



For mer utførlig leggeanvisning henviser vi til: Tekking av tak med bord nr. 544.106 fra Byggforskserien.

Royal tretak fra Marnar Bruk levers kun i 22 mm tykkelse og i 148 mm bredde. 22x148 er mest anbefalte dimensjonen, da den er tykkere og tåler større belastning.

Royal tretak fra Marnar Bruk høvles med 2 spor på begge sider, og med en ru side. Sporene skal drenerer ut vannet som kommer inn mellom over-/ og under-ligger. Den ru siden skal bestandig vende opp. Royal tretak fra Marnar Bruk leveres med endepløying, men kan også leveres lengdesortert eller som pre-cut.

MONTERING

Bruk **alltid** undertak.

Taktekking med Bord har begrenset tetthet mot nedbør. Tettheten vil reduseres over tid som følge av fuktbevegelser i trevirket. Bordtak bør først og fremst betraktes som en mekanisk beskyttelse i tillegg til at det gir taket sitt særpregede utseende. Undertak monteres for å fange opp fokksnø som smelter eller vann som renner inn sideveis mellom bordene eller i endeskjøtene. Trelasten i seg selv er heller ikke 100% vanntett, og kan slippe dråper gjennom f.eks. rundt kvister. Dette er normalt og ikke til å unngå. Et tett undertak vil samle opp og drenerer bort eventuelt vann som kommer under takbordene. Det er viktig at undertaket går ut i takrennen, slik vannet ikke kommer ned i kassen og under kledningen. Bordtekning brukes på skrå takflater. Takhelningen bør generelt være på minst 22°, men er ellers avhengig av type undertak og bygningens beliggenhet.

SLØYFER OG LEKTER

Til sløyfer og lekter over undertaket bør det brukes trykkimpregnerte materialer i klasse AB.

Det anbefales å bruke 23 mm × 48 mm sløyfer. Sløyfene plasseres over hver taksperre eller takstol, normalt i avstand c/c 600 mm. Sløyfene bør festes med minst 50 mm lange skruer av varmforsinket eller rustfritt stål. Skruene bør ha glatt stamme øverst slik at sløyfene kan presses godt ned mot undertaket. Skruavstanden bør ikke være større enn ca. 0,5 m, og maks ca. 0,3 m på spesielt værharde steder. Lektetykkelsen bør være min. 30mm, helst 36/48 mm med en bredde på min. 48 mm.

TAKBORD

Over-/underligger monteres slik at sporene korresponderer overfor hverandre. Festes som utvendig kledning, dvs ingen skruer/spiker må gå gjennom både overligger og underligger. Bruk en skrue/spiker i hver lekt for underligger og to skruer/spiker i hver lekt for overligger. Vi anbefaler rustfritt A2 eller syrefast A4 som festemiddel. Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjennom lektene. En bør alltid starte/slutte legging av bordene slik at en får en overligger ytterst mot gav. Dette vil gi den peneste overgangen mot vindskier. På møne er det viktig å lage en avslutning som hindrer fuktinntrenging.

Vi ber deg ta en god titt på Byggforskserien for tekking av takbord:

[544.106 Taktekking med bord - Byggforskserien](#)